

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## PORTAS GIRATÓRIAS

- A - Maçaneta externa
- B - Bloco de Fechamento
- C - Engate
- D - Maçaneta interna com top
- E - Dobradiça externa direita / esquerda

